



Einfahrempfehlung

Wichtige Hinweise für die Verwendung von FERODO Rennbelägen:

Sehr geehrter Kunde:

Um die optimale Leistung der FERODO Racing Beläge zu erreichen, sollten Sie die folgenden Empfehlungen beachten.

- 1.) Führen Sie 25 – 30 Bremsungen mit einer Dauer von ca. 5 sek. in Intervallen von 10 Sekunden aus.
Der Pedaldruck sollte dabei ca. 50% des normalen Pedaldrucks betragen.
Nach dieser Prozedur sollten 1 bis 2 stärkere Bremsungen durchgeführt werden.
- 2.) Fahren Sie danach eine „COOL DOWN“ runde um die Bremsanlage abzukühlen.
- 3.) Überprüfen Sie nun (falls Zeit vorhanden) den Reibbelag der am stärksten beanspruchten Räder.
Es sollte nun ein 100% Kontakt der Reibfläche, jedoch ohne Verglasung sichtbar sein.
- 4.) Die Beläge sind nun rennbereit.

Wichtig: Während des Einbremsvorgangs sollte die Temperatur der Bremsanlage progressiv gesteigert werden, um den Belag gleichmäßig anzuwärmen. Hierdurch wird der optimale Reibwert, sowie eine lange Lebensdauer für Bremsbelag und Bremsscheibe erreicht.



ACHTUNG: Neue Bremsscheiben sollten nach Möglichkeit vorher angefahren werden !!!